Расширение зоны покрытия Точки Доступа WI-FI Универсальных Услуг Связи с помощью дополнительного клиентского оборудования

Содержание

Общие сведения. Технические характеристики.....3

Подключение устройства......5

Настройка программного обеспечения9



Общие сведения. Технические

характеристики

При подключении к Точке Доступа Wi-Fi Универсальных Услуг Связи (далее **TД WiFi УУС**) с помощью пользовательского устройства (смартфон, планшет, ноутбук и т.п.) из-за технических особенностей построенной сети, зона покрытия не превышает 100 метров.

Увеличить предельное расстояния доступа до 1000 метров можно с помощью специализированного клиентского оборудования с направленной антенной (далее СРЕ), которое абонент может приобрести самостоятельно.

В комплект поставки CPE, как правило, входят:

- радио-модуль наружного исполнения с направленной антенной (интегрированной или подключаемой),
- инжектор РоЕ для обеспечения питания радиомодуля через кабель передачи данных,
- кабель питания,
- крепежные элементы;

ro a e B o e

Технические характеристики устройства должны удовлетворять следующим критериям:

- диапазон рабочих частот 2400...2483МГц,
- коэффициент усиления антенны не менее 12 дБи,
- поддержка стандарта 802.11n,
- возможность работы в режиме клиентмаршрутизатора,
- рекомендуемый тип питания через кабель Ethernet по технологии РоЕ (необязательное требование);

Подключение устройства

1. Выбор месторасположения

Для достижения наилучших рабочих характеристик необходимо обеспечить прямую видимость между CPE и TД WiFi УУС.

 размещать наружный радио-модуль на возвышенности (трубо-стойка, столб, крыша дома и т.п.), чтобы препятствия в виде деревьев, строений и больших металлических конструкций не ухудшали качество радиосигнала • устанавливать **СРЕ** следует, ориентируя антенну строго в направлении **ТД WiFi УУС**





2. Подключение и настройка

Подключение **СРЕ**, настройка программного обеспечения и режима работы производятся в соответствии с инструкцией от производителя. Важно неукоснительно следовать ее рекомендациям для корректного функционирования оборудования.

Базовые параметры:

- выполнить подключение к SSID Rostelecom_UUS,
- выбрать режим клиент-маршрутизатора (AP Client Router, WISP Client),
- тип подключения WAN (WAN connection type),
- динамический IP адрес,
- полученные при регистрации услуги Логин и Пароль;

Детали могут различаться в зависимости от модели, но общая схема подключения устройства представлена на рисунке ниже:





3. Защита от молний и электрических разрядов

[ВНИМАНИЕ!!!] Правильное заземление является крайне важным для оборудования наружной установки. Возможны следующие варианты его организации:

- при использовании экранированного кабеля категории 5е и устройства, которое может быть заземлено через экран подключенного кабеля, защита устройства от электрического разряда заземлением РоЕ-инжектора,
- при использовании обычного кабеля категории 5е защиту следует выполнять путем соединения контакта заземления данного устройства с контуром заземления с помощью специализированного кабеля;

4. Корректировка направленности наружного радио-модуля (юстировка)

Для достижения наилучшего качества параметров передачи необходимо точно отрегулировать направление антенны СРЕ на ТД WiFi УУС.

Желательно использовать утилиты для отслеживания уровня сигнала, которые предоставляются производителями устройств вместе с оборудованием. Поворачивая антенну и контролируя значение, необходимо добиться наибольшего показателя. В основном, параметром обозначения уровня будет: дБм (dBm), рекомендуемое значение около -65 дБм или выше (-65...-40 дБм). Отклонение до 3 дБм при небольших поворотах антенны влево-вправо говорит о верно выбранном направлении. В противном случае, необходимо провести дополнительную корректировку направленности антенны по вертикали.

Настройка программного обеспечения



Процесс настройки программного обеспечения СРЕ может отличаться в зависимости от производителя, тем не менее базовые параметры имеют схожие значения. Ниже изложена общая последовательность действий для отражения основных принципов.

1. Вход в утилиту настройки

- 1) Для настройки СРЕ необходимо, чтобы сетевой адаптер компьютера имел IP-адрес из сети, указываемой в инструкции к оборудованию. Перед входом в веб-утилиту настройки следует назначить статический IP-адрес на компьютере в соответствии с инструкцией к установленному оборудованию (например: 192.168.0.Х, где 2≤Х≤253). После установки IP-адреса сетевого адаптера нужно проверить связность между компьютером и СРЕ. Для этого необходимо запустить интерфейс командной строки (для компьютеров с системой Windows нажать +R, ввести *сти*, нажать Ок) и в открытом окне выполнить команду ping со значением IP-адреса, указанного в инструкции к оборудованию, например: *ping 192.168.0.254*. Желаемый результат: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потрукции = 0 (0% потерь)
- 2) Открыть браузер, ввести адрес, указанный в инструкции к оборудованию, например <u>http://192.168.0.254</u>, используемый для соединения с устройством и нажать "Enter". Рекомендуется использовать последнюю версию браузера Google Chrome или Firefox.
- 3) После открытия страницы "Login" (Вход) вводятся параметры. Стандартные перечислены ниже (для своего устройства внимательно прочтите инструкцию):
 - Имя пользователя (Username): admin,
 - Пароль (Password): admin,
 - Регион (Region): Выбрать Россию,
 - Выбирается согласие с правилами использования,
 - Осуществляется вход (Login);
- 4) Состояние оборудования можно увидеть на странице Status (Состояние) веб-утилиты.

2. Настройка режима работы

Для обеспечения доступа к Интернет нескольких абонентов через одну ТД WiFi УУС используется схема точкамноготочка. Для поддержания ее работы важно настроить СРЕ в режиме работы клиент-маршрутизатора. Необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Войти в утилиту настройки
- 2) Открыть Operation Mode (Режим работы)
 - выбрать "AP Client Router (WISP Client)" (Точка доступа и клиент-маршрутизатор (Беспроводный клиент (WISP) с маршрутизатором,
 - нажать "Next" (Далее);
- 3) После открытия WAN Connection Туре (Тип подключения WAN):
 - выбрать "Dynamic IP" (Динамический адрес),
 - нажать "Next" (Далее);
- 4) Wireless Client Setting (Настройки беспроводного клиента)
 - подтверждается согласие с пользовательским соглашением,
 - раздел Security (Безопасность): выбрать "Open",
 - при настройке беспроводного клиента производится поиск (Servey) сетей и выбор сети с идентификатором беспроводной сети удаленной точки доступа (SSID (Service Set Identifier) of Remote AP) Rostelecom_UUS,
 - выбрать сеть Rostelecom_UUS, выделив ее и нажав соответствующую кнопку на экране, либо введя это название сети с учетом регистра в соответствующее поле,
 - сохранить изменения;
- 5) Завершить настройку
- 6) По завершении настройки наружной точки доступа для абонента в параметрах IP на абонентском компьютере необходимо выбрать «Получить адрес автоматически» и «Получить IP-адрес DNS-сервера автоматически».

3. Подключение к сети Интернет

При первом подключении к Интернет автоматически появляется стартовая страница для идентификации пользователя и подключения услуг, на которой необходимо подтвердить согласие с условиями публичной оферты и выбрать один из трех способов идентификации (с помощью СМС, через портал Госуслуг, бесплатным звонком). При успешной авторизации – произойдет перенаправление на сайт rt.ru.



Если стартовая страница не появилась, следует после подключения к сети открыть браузер и попробовать перейти на любой сайт по протоколу http (не https).

После появления стартовой страницы подтвердить согласие с условиями публичной оферты, выбрать способ прохождения идентификации и выполнить ее. Данную процедуру необходимо повторять ежемесячно.